



Š izbrani izdelek.



UGREEN ERGONOMSKA BREZŽIČNA IN TIHA MIŠKA S STRANSKIMI GUMBI

ŠIFRA: UGRTI-90545

12.99€

90545 UGREEN 6957303895458

DODATNE INFORMACIJE

Weight	0.0720 kg
Dimensions	4.2 × 7.2 × 7.2 cm
Garancija mesecih	24 mesecev
Proizvajalec	UGREEN



Zaloga: 10 na zalogi

Kategorije: [Miške](#), [Miške in tipkovnice](#)



OPIS IZDELKA

Miška Ergo v polni velikosti:

sledi naravni krivulji roke, mehki gumijasti ročaj, širok predel dlani in izklesane stranice za dodaten oprijem močno povečajo udobje in razbremenijo roko in zapestje.



Brezžična miška UGREEN ergo, vključno s standardnimi gumbi miške in dodatnimi gumbi za
Vaš izbrani izdelek.
nazaj/naprej, olajša delo z računalnikom z Windows ali Mac.

5 Nastavljiv DPI:

Nastavljiv DPI (raven 4000/2400/1600/1200/800) brezžične miške za prenosni računalnik zagotavlja popolno občutljivost za katero koli nalogo.

Gladko in natančno optično tipalo omogoča hitro in natančno sledenje, zlasti med delovanjem pri visoki hitrosti in na različnih površinah.

Popoln za zaslon 4K/8K HD! (Opomba: smer drsenja miške za Mac OS je Apple privzeto obrnjena na Windows.)

Izjemno tiha miška:

Ta brezžična računalniška miška za prenosni računalnik z neslišno zasnovo, ki lahko zmanjša 90 % zvoka klikov in zmanjša hrup za 40 dB, ki je izjemno tiha, ne glede na to, ali kliknete gumb, se pomikate ali premikate miško, zaradi česar je idealna računalniška miška za pisarno, konferenčna soba, kavarna, knjižnica, spalnica.

18-mesečno delovanje baterije:

brezžična miška UGREEN ima podaljšano življenjsko dobo baterije do 18 mesecev.

Praktično odpravite potrebo po nadomestnih baterijah.

Pametni čip za varčevanje z energijo in način samodejnega spanja dodatno podaljšata življenjsko dobo baterije.

(Opomba: Računalniško miško napaja baterija 1xAA, ni priložena)

Široka združljivost:

Združljivo z Windows 7/8.1/10/11/XP, macOS, Linux, Chrome OS in Android. Deluje s prenosnikom, računalnikom, osebnim računalnikom, MacBookom, Chromebookom, tablico, prenosnim računalnikom in drugimi. (OPOMBA: Zahteva povezavo USB. Sprejemnik USB je shranjen na zadnji strani brezžične miške.)